

水泳帽子（シリコンタイプ）

シリコンタイプ



シリコンタイプ



シリコンツウエイタイプ

シリコンキャップ

使用上の注意

禁止事項



つめ



ヘアピン



漂白剤



アイロン





洗濯機



ドライヤー

[装着方法]

- 水につけてからかぶると、かぶりやすくなります。
- パウダーなどの使用後の手入れは不要です。



▲注意 取扱い上のご注意

- 軽くて丈夫な高純度シリコンラバーを使用しています。
- 必要以上に引っばったりヘアピンの使用はさけてください。
- 使用後はゴーグルやゴム製品と一緒に保管しないでください。スイムキャップへ色が移行することがあります。
- 塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。
- 洗濯機、乾燥機は使用しないでください。
- 直射日光に当たらない風通しの良い場所に干してください。
- アイロンは絶対にかけないでください。

- 車のトランクなど高温になるところには絶対に放置しないでください。
- かぶれ、炎症、かゆみ、刺激など肌に異常を感じられた時は、ただちに着用を中止し専門医にご相談ください。